


COOCOONLY PORTE-BÉBÉ



IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PORTE-BÉBÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Instructions de sécurité

RISQUE DE CHUTE ET D'ÉTOUFFEMENT

RISQUE DE CHUTE — Les bébés peuvent tomber au travers d'une large ouverture pour les jambes ou hors du porte-bébé.

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les attaches et coutures sont bien sécurisées.
- Faites preuve d'une attention particulière lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne vous penchez jamais à la taille ; pliez toujours les genoux.
- Utilisez ce porte-bébé uniquement pour des bébés pesant entre 7-44 lb (3-20 kg).
- Cessez l'utilisation si l'enfant dépasse les limites de poids ou commence à dépasser la hauteur du panneau.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT — Les bébés de moins de 4 mois peuvent s'étouffer si leur visage est pressé contre votre corps ou le tissu.

- Ne serrez pas excessivement le porte-bébé au point de restreindre les mouvements ou la respiration.
- Laissez suffisamment d'espace pour que la tête puisse bouger librement.
- Gardez le visage de votre bébé dégagé de toute obstruction à tout moment.
- Si vous allaitez votre bébé dans le porte-bébé, repositionnez-le toujours après la tétée afin que son visage ne soit pas pressé contre votre corps.
- Surveillez toujours votre enfant dans ce porte-bébé. Cessez de l'utiliser si une pièce est endommagée.

Instructions de sécurité

- Lisez toutes les instructions avant de monter et d'utiliser le porte-bébé souple.
- Conservez les instructions pour une utilisation future.
- Vérifiez que toutes les boucles, boutons-pression, sangles et réglages sont sécurisés avant chaque utilisation.
- Vérifiez l'absence de coutures déchirées, de sangles ou de tissu abîmés, et d'attaches endommagées avant chaque utilisation.
- Assurez-vous du bon placement de l'enfant dans le produit, notamment la position des jambes.
- Votre bébé doit être tourné face à vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête droite.
- Les nourrissons prématurés, les nourrissons ayant des problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais un porte-bébé souple lorsque votre équilibre ou votre mobilité est altéré en raison d'exercice physique, de somnolence ou de conditions médicales.
- N'utilisez jamais un porte-bébé souple lors d'activités telles que cuisiner ou nettoyer, impliquant une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.
- Ne portez jamais un porte-bébé souple en conduisant ou en tant que passager dans un véhicule à moteur.
- Votre équilibre peut être affecté par vos mouvements et ceux de votre enfant.
- Faites attention lorsque vous vous penchez vers l'avant ou sur le côté.
- Ce porte-bébé n'est pas adapté pour une utilisation lors d'activités sportives.
- Pour les bébés de faible poids à la naissance et les enfants présentant des problèmes de santé, consultez un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.
- Soyez conscient des dangers dans l'environnement domestique, par exemple les sources de chaleur et le renversement de boissons chaudes.
- Cessez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que sa bouche et son nez ne sont pas obstrués.
- Assurez-vous que le menton de votre enfant ne repose pas sur sa poitrine, car cela peut gêner sa respiration et entraîner une suffocation.
- Pour éviter les risques de chute, veillez à ce que votre enfant soit correctement installé dans le porte-bébé.
- Faites très attention à proximité d'objets chauds ou lors de la consommation de liquides chauds (risque de renversement).
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans ou avec le porte-bébé.


PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Le poids maximum autorisé pour le porte-bébé est de 44 lb (20 kg)
- Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le porte-bébé pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Le porte-bébé convient pour un seul enfant à la fois.
- Vos mouvements et ceux de votre enfant peuvent affecter votre équilibre.
- Le porte-bébé n'est pas adapté pour être utilisé lors d'activités sportives, par exemple la course, le vélo, la natation ou le ski.
- Soyez conscient du risque accru que l'enfant tombe du porte-bébé à mesure qu'il devient plus actif.
- Assurez-vous du bon placement de l'enfant dans le produit, y compris la position des jambes.
- Les nourrissons prématurés, les nourrissons présentant des problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque d'étouffement.
- N'utilisez jamais le porte-bébé lorsque votre équilibre ou votre mobilité est réduit en raison de l'exercice, de la somnolence ou de problèmes de santé.
- N'utilisez jamais le porte-bébé lors d'activités telles que la cuisine le ménage impliquant une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.
- Ne portez jamais le porte-bébé en conduisant ou en tant que passager dans un véhicule à moteur.
- Nous recommandons d'utiliser le porte-bébé pour la première fois à la maison, avec une deuxième personne disponible pour vous aider.
- Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.



Positions du porte-bébé

Avant de porter le porte-bébé, utilisez le réglage de bouton approprié pour la position de portage souhaitée.





A

Face à l'intérieur
Pour bébé ≥ 0 mois

B

Face à l'extérieur
Pour bébé ≥ 6 mois





C

Portage dans le
dos Pour bébé
pesant $\geq 17,2$ lb /
7,8 kg (≥ 6 mois)




SIÈGE AJUSTABLE

Adoptez le réglage du siège en forme de « M » dans différentes largeurs pour préserver la santé des hanches de votre bébé.




3 mois

Réglage « A » pour
bébé de 51–61 cm



4 mois

Réglage « B » pour
bébé de 61–71 cm



5 mois

Réglage « C » pour
bébé de 71–81 cm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET L'IMPORTATEUR

Nom du produit : COOCOONLY Porte-Bébé CBC-2507

Conformité : Ce produit est conçu pour répondre aux normes de sécurité américaines applicables aux porte-bébés. Les tests et la certification sont réalisés par des laboratoires tiers accrédités.

Capacité de charge : 7-44 lb (3-20 kg)

Âge recommandé : 0 -36 mois (à titre indicatif ; dépend du poids et du développement du bébé)

Matière : 100 % coton

Traçabilité et identification : Ce produit est muni d'une étiquette de traçabilité conformément aux exigences du CPSIA. Veuillez conserver ce manuel pour référence.

Pays d'origine : Fabriqué en Chine

Importateur/Distributeur : Coocoonly Wellness Products LLC

Adresse : 522 W Riverside Ave Ste N, Spokane, WA, 99201-0581, États-Unis

Contact : support@coocoonly.com

Instructions d'entretien du porte-bébé

Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Ne pas sécher en machine.

Faire sécher à plat.

Conseils de lavage :

